1min

Чтение EMV банковских карт

Информация о типе карты по ссылке**EMV банковские карты**



Меню чтения EMV банковских карт

Для чтения банковских карт EMV нужно перейти в `NFC –> Run special action –> Read bank card`. Из них можно вычитать PAN (16 цифр на лицевой стороне карты) и exp. date, а так же низкоуровневые UID, SAK, ATQA. Для сохранения метки на SD-карту нужно выбрать `Save`.